

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



**ИНСТАЛЛЯЦИЯ ДЛЯ СКРЫТОГО МОНТАЖА
С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ СМЫВНЫМ КЛАПАНОМ**

АРТИКУЛ: VRQ79



ГАРАНТИЯ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА VIEIR GROUP

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

1. ОПИСАНИЕ.


Изделие предназначено для скрытого монтажа и служит для крепления подвесного унитаза. Сливной бачок с верхним подводом воды и фронтальным расположением клавиши смыва. Инсталляция монтируется на готовую стену или в нишу и зашивается в декоративный короб.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Наименование	Ед.изм.	Значение
Максимальное рабочее давление	бар	10
Время заполнения бабка в объеме 6,0 л, не более, мин	мин	2.5
Стабильность уровня: изменение уровня воды при изменении, давления на 0,1 МПа, не более, мм	мм	2.0
Установленный ресурс не менее, тыс. циклов	-	150
Присоединительный размер	дюйм	G1½"
Малый слив, л	л	4
Регулируемый полный слив, л	л	6

***Кнопка смыва для инсталляции в комплект поставки не входит!**



3. МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ.

**ViEiR®**

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ


4. ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И УСТАНОВКЕ ИЗДЕЛИЯ.

1. Выставить раму по высоте в зависимости от высоты пола и установки унитаза.




При необходимости можно развернуть «ноги».

2. Затяните винты на, чтобы зафиксировать раму на нужной высоте.




Расположение стопорных винтов может отличаться от представленного на фото!



3. Сделайте разметку на полу и просверлите отверстие для крепления ножек рамы.




Установите раму на подготовленное место и закрепите ее с помощью двух анкеров, используйте обе ножки и 2 анкера для фиксации.



4. Крепление к задней стенке.




A. Ø68XØ90 (в любом месте окружности диаметром 68-90 мм просверлить стену и установить анкер Ø10x70).



B. Закрепите уголки к стене с помощью анкеров.



C.






C. С помощью винтов выставьте по уровню раму и зафиксируйте ключом контрагайки.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

8 а). Присоедините сливную трубу фиксатором к раме.




8 б). Удалите из бака транспортировочную пластину.




9. Левостороннее подключение наливного клапана.

Присоедините впускной клапан (2) при помощи гайки с бортом (1) к баку. Далее подсоедините к впускному клапану гибкий шланг (3), затяните гайку от шланга на резьбовом штуцере клапана.




10. Правостороннее подключение наливного клапана.




11. Левостороннее подключение наливного клапана с верхним расположением впускного клапана.

12. Перед подключением наливного клапана необходимо промыть трубопровод.




13. В зависимости от предпочтения установите вертикально или горизонтально монтажный блок сливной кнопки.




ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ


14. Измерить межосевой размер унитаза.




15. Установить шпильки в зависимости от межосевого расстояния:




16. Произведите установку большой и малой сливной трубы необходимой длины с учетом толщины декоративной отделки стены.



17. Установите унитаз, предварительно обработав резинки силиконовой смазкой или мылом.





18. Открыть кран, протестировать работу клапанов и слив унитаза.



Подтекание жидкостей недопустимо.


19. Снять унитаз для проведения отделки и облицовки стены.




20. Выполнить облицовку стены с декоративной отделкой и отверстиями по трафарету.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

21. После облицовки стены необходимо острым ножом удалить излишки монтажного блока сливной кнопки.




22. Установка сливной кнопки.




ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

23. Промывка впускного клапана.



24. Промывка сливного клапана.



5. ТЕХНИЧЕСКОЕ И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.

5.1. Периодическая промывка впускного и сливного клапана должна проводиться силами пользователя, по мере ухудшения работы клапанов (при самопроизвольном подтекании воды).

5.2. Установка, обслуживание и ремонт изделия должны осуществляться только квалифицированным специалистом.

5.3. НЕ ДОПУСКАЕТСЯ использование моющих средств, в состав которых входят абразивные, кислотные - щелочесодержащие вещества, органические растворители для промывки клапанов и уплотнительных прокладок.

6. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ.

6.1. Изделие должно храниться в упаковке предприятия-изготовителя по условиям хранения 3 по ГОСТ 15150.

6.2. Транспортировка изделия должна осуществляться в соответствии с условиями 5 по ГОСТ 15150.

6.3. Изделие следует хранить в упакованном виде в сухих закрытых помещениях на расстоянии не менее 0,5 м от отопительных приборов.

7. УТИЛИЗАЦИЯ.

Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в порядке, установленном Законами РФ от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», от 10 января 2003 г. № 15-ФЗ «Об отходах производства и потребления», а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил использования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантия не распространяется на дефекты:

- возникшие в случаях нарушения правил, изложенных в настоящем паспорте об условиях хранения, монтажа, эксплуатации и обслуживания изделий;
- возникшие в случае ненадлежащей транспортировки и погрузо-разгрузочных работ;
- возникшие в случае воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
- вызванные пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;
- вызванные неправильными действиями потребителя;
- возникшие в случае постороннего вмешательства в конструкцию изделия; производитель не несет ответственность за материальный ущерб и травмы, возникшие в результате неправильного монтажа и эксплуатации.
- несоответствия воды техническим требованиям ГОСТ 2761-84.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

9. УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ.

Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока. В случае необоснованности претензии, затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются Покупателем.

при предъявлении претензий к качеству товара, покупатель предоставляет следующие документы:

1. Заявление в произвольной форме, в котором указываются:
 - название организации или Ф.И.О. покупателя;
 - контактный телефон;
 - название и адрес организации, производившей монтаж;
 - краткое описание дефекта.
2. Документ, подтверждающий покупку изделия (накладная, квитанция);
3. Копия гарантийного талона со всеми заполненными графами.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Сведения о приемке и упаковке

Изделие изготовлено и принято в соответствии с требованиями технических условий производителя и признано годным к эксплуатации. Изделие упаковано согласно требованиям технических условий производителя.

Изделие	ИНСТАЛЛЯЦИЯ ДЛЯ СКРЫТОГО МОНТАЖА		
Модель	VRQ79	Кол-во	
Торговая организация:			
Дата продажи: _____			

Для обращения в гарантийную мастерскую необходимо предъявить изделие и правильно заполненный гарантийный талон.

Импортер и организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей:

ООО «Сантехмаркет» ИНН 7724433227, 115583, Москва, ул.Генерала Белого 26, офис 710, Тел: 8 (800) 775-81-91.

Гарантийный срок эксплуатации:

- на раму и бачок - 10 лет при условии установки изделия в помещениях с влажностью не более 75%.
- на сливные и наливные механизмы - 2 года или (двадцать четыре месяца), но не более 3 лет со дня выпуска.

Мы постоянно заботимся об улучшении качества обслуживания наших потребителей, поэтому, если у Вас возникли нарекания на качество товара или требуется проведение гарантийного ремонта, пожалуйста, сообщите об этом в службу поддержки:



WhatsApp: 8-985-490-77-00 с 9:00 до 18:00 по Московскому времени; ВС-выходной.

Данная гарантия не ограничивает право покупателя на претензии, вытекающие из договора купли-продажи, а также не ограничивает законные права потребителей.

- Изделие получено в исправном состоянии и полностью укомплектовано.
- Претензий к внешнему виду не имею.
- С условиями проведения гарантийного обслуживания ознакомлен.

Подпись покупателя _____

М.П.

ViEiR®

